


### Schemat podłączenia sterownika CPA 4.0



### Wymiary zewnętrzne sterownika CPA 4.0

