



ZESPÓŁ PROJEKTOWY TBI.ARCHITEKCI UL.HARFOWA 38 80-298 GDAŃSK

1. Podejścia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych należy układać ze spadkiem minimum 2% w brzdach w ścianach.
2. Podejścia do misek ustępowych należy podłączyć jako najniższe odgałęzienia na danej kondygnacji.
3. Przejścia przewodów przez warstwy podłogowe należy dokładnie **A**uszczelniać.
4. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewierthy potrzebne do przeprowadzenia instalacji.
5. Podparcie przewodów wewnątrz budynku należy wykonać za pomocą uchwyłó w i zawiesi systemowych producenta rur kanalizacyjnych lub w systemie firmy HILTI.
6. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i rozwinięciem instalacji.